

Krzeseł laboratoryjne Cleanroom Plus



Przeznaczenie



- Stałe oparcie kontaktowe
- Wysokość siedziska 630 - 890 mm
- Oparcie o regulowanej wysokości
- Polerowana aluminiowa podstawa
- Jasnoszary
- Odporny na środki dezynfekujące i zgodny z GMP
- Nadaje się do pomieszczeń czystych w klasie czystości powietrza 3, wg. EN ISO 14644-1
- Przewodzący zgodnie z EN 61340-5-1.

Charakterystyka

Wysoce komfortowe rozwiązanie dla stałych pomieszczeń czystych

Nasze krzesła Cleanroom Plus są flagowym produktem naszych rozwiązań do czyszczenia pomieszczeń czystych. Oferują doskonałe właściwości pomieszczeń czystych i są wyposażone w doskonały system wyładowań elektrostatycznych. Co więcej, te krzesła nie mogą nie zachwycić swoim doskonałym ergonomicznym designem i luksusowym poziomem komfortu. W związku z tym Cleanroom Plus nie tylko spełnia wymagania techniczne, ale także spełnia wymagania i oczekiwania tych, którzy codziennie pracują w pomieszczeniach czystych.

Pieczeń zatwierdzenia Fraunhofer IPA potwierdza, że krzesła Cleanroom Plus są odpowiednie do użytku w pomieszczeniach czystych zgodnie z następującymi normami:

- Klasyfikacja czystości powietrza 3 zgodnie z DIN EN ISO 14644-1
- Klasyfikacja 1 czystości powietrza według amerykańskiego Fed. St. 209 E.
- Postanowienia wytycznych GMP UE
- Środki wyładowania elektrostatycznego zgodnie z EN 61340-5-1

Projekt i materiały

W Cleanroom Plus siedziska i oparcia są wykonane z blachy stalowej i zapewniają optymalną ochronę przed emisją cząstek. Elementy metalowe mają przewodzącą powłokę, a elementy plastikowe przewodzą objętość. Wszystkie te elementy są jasnoszare. Pokrycie ze skóry syntetycznej, które również przewodzi, ma właściwości antypoślizgowe i zapewnia pewny chwyt, nawet gdy użytkownik nosi gładką odzież do pomieszczeń czystych.

Funkcje



Dane techniczne	Cleanroom Plus 2 9181-2571	Cleanroom Plus 2 9161-2571	Cleanroom Plus 3 9183-2571
Wysokość oparcia	380 mm	500 mm	380 mm
Wysokość siedziska	440 - 565 mm	440 - 565 mm	630 - 890 mm

Dostępne modele

Model	Opis
Cleanroom Plus 2 9181-2571	Kółka
Cleanroom Plus 2 9161-2571	Kółka
Cleanroom Plus 3 9183-2571	Ślizgacze i podnózek